


# Ersatzteile // Glaseinsätze für Maschinenthermometer



**Thermometer-Glaseinsätze**



*Achtung: Auf der Rückseite der Glaseinsätze ist der genaue Bestelltext vermerkt: Typ, Anzeigebereich und Einbaulänge. Montagematerial wird mitgeliefert.*

Архангельск (8182)63-90-72  
 Астана (7172)727-132  
 Астрахань (8512)99-46-04  
 Барнаул (3852)73-04-60  
 Белгород (4722)40-23-64  
 Брянск (4832)59-03-52  
 Владивосток (423)249-28-31  
 Волгоград (844)278-03-48  
 Вологда (8172)26-41-59  
 Воронеж (473)204-51-73  
 Екатеринбург (343)384-55-89  
 Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
 Иркутск (395)279-98-46  
 Казань (843)206-01-48  
 Калининград (4012)72-03-81  
 Калуга (4842)92-23-67  
 Кемерово (3842)65-04-62  
 Киров (8332)68-02-04  
 Краснодар (861)203-40-90  
 Красноярск (391)204-63-61  
 Курск (4712)77-13-04  
 Липецк (4742)52-20-81  
 Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
 Москва (495)268-04-70  
 Мурманск (8152)59-64-93  
 Набережные Челны (8552)20-53-41  
 Нижний Новгород (831)429-08-12  
 Новокузнецк (3843)20-46-81  
 Новосибирск (383)227-86-73  
 Омск (3812)21-46-40  
 Орел (4862)44-53-42  
 Оренбург (3532)37-68-04  
 Пенза (8412)22-31-16  
 Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47  
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
 Рязань (4912)46-61-64  
 Самара (846)206-03-16  
 Санкт-Петербург (812)309-46-40  
 Саратов (845)249-38-78  
 Севастополь (8692)22-31-93  
 Симферополь (3652)67-13-56  
 Смоленск (4812)29-41-54  
 Сочи (862)225-72-31  
 Ставрополь (8652)20-65-13  
 Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35  
 Тверь (4822)63-31-35  
 Томск (3822)98-41-53  
 Тула (4872)74-02-29  
 Тюмень (3452)66-21-18  
 Ульяновск (8422)24-23-59  
 Уфа (347)229-48-12  
 Хабаровск (4212)92-98-04  
 Челябинск (351)202-03-61  
 Череповец (8202)49-02-64  
 Ярославль (4852)69-52-93

Bestellcode						
<b>Ausführung</b>						
Gerade	174					
	291					
	271					
Winkelausführung 90 °	175					
	292					
	272					
Winkelausführung 135 °	176					
	293					
	273					
<b>Tauchrohrtyp</b>						
Für Thermometer mit festem Außengewinde B	2					
Für Thermometer mit Überwurfmutter Da	3					
Für Thermometer mit Überwurfmutter Dc	5					
<b>Anzeigebereiche</b>						
-30...50 °C			35			
0...60 °C			06			
0...100 °C			10			
0...120 °C			12			
0...160 °C			16			
0...200 °C			20			
<b>Skale</b>						
Celsius °C					1	
Celsius und Fahrenheit (°C + °F)					2	
<b>Thermometrische Füllflüssigkeit</b>						
Blaue Füllung, Standard für Anzeigebereiche bis 0...250 °C						1
<b>Tauchrohreinbaulängen (l<sub>1</sub> bzw. l<sub>3</sub> entsprechend der kompletten Maschinenthermometer)</b>						
<b>Für Typen B mit festem Einschraubgewinde</b>						
30 mm						030
40 mm						040
63 mm						063
100 mm						100
160 mm						160
250 mm						250
<b>Für Typen Da mit Überwurfmutter G½ oder G¾</b>						
89 mm / 93 mm						089
126 mm / 130 mm						126
186 mm / 190 mm						186
276 mm / 280 mm						276
426 mm / 430 mm						426
<b>Für Typen Dc mit Überwurfmutter M24 x 1,5</b>						
155 mm						155
215 mm						215
275 mm						275
295 mm						295
355 mm						355
415 mm						415
<b>Beispiel Artikelnummer</b>	<b>174</b>	<b>2</b>	<b>35</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>030</b>

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

<https://sika.nt-rt.ru/> || [skx@nt-rt.ru](mailto:skx@nt-rt.ru)